snow peak
outdoor lifestyle creator since1958

取扱説明書　Ver 1.00

こちらは予備のパッキン1セット分です

UG-300
ステン湯たんぽ

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品は湯たんぽです。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

各部の名称



セット内容

本体×1、予備パッキン×1、取扱説明書（本書）×1

スペック

■材質:本体／18-8ステンレス、口金／真鍮
■サイズ:本体／φ165×60mm（溶接部、口金含む）、
湯たんぽカバー／230mm×230mm
■満水容量:950mℓ
■重量:315g（口金含む）

ご使用の前に　よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠危険　明らかに生命にかかわる重大な事故が予測される行為を示します。

⚠警告　場合により重大な事故に至る行為を示します。

⚠注意　ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

取扱上の注意

⚠危険　明らかに生命にかかわる重大な事故が予測される行為を示します。

●本体の加熱は絶対にしないでください。破裂の恐れがあり大変危険です。
※口金の弁は本体内部を減圧するための弁ではなく、お湯が冷めて減圧した時に口金を開けやすくするための弁です。

⚠警告　場合により重大な事故に至る行為を示します。

●表面が非常に熱くなりますので注湯時にはタオルや鍋つかみ等を使用し、直接手が触れないようにしてください。火傷の原因になります。
●ご使用の際には必ずしっかりと口金を閉じて付属の湯たんぽカバーに入れてお使いください。口金を閉じない、湯たんぽカバーに入れない等は火傷の原因になります。
●口金のゴムパッキンは時々点検してください。水を入れた状態で逆さまにして水が漏れてくる場合、パッキンにき裂がある可能性があります。その際は必ず交換してください。
●他の暖房具（あんか・電気毛布・電気シーツなど）との併用はお避けください。

⚠注意　ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

●ベッド等高いところでの使用の際は落とさないようにしてください。ケガや本体破損の原因となります。
●本体周辺の凸凹は、部品接着のため溶接時に出来るものです。「キズ」や「ヘコミ」などではございません。安心してそのままお使いください。
●使用したお湯は飲まないでください。
●口金は確実に締め付け、湯が漏れないことを確認してから使用してください。
●使用方法や使用される水質によっては腐食する可能性があります。ご注意ください。

低温やけどについてのご注意

●低温やけどは心地よく感じる程度(体温より少し暖かい温度)のものでも、皮膚の同じ部分が長い時間接触していると発生するやけどのことです。
●布団が暖まったら、湯たんぽを布団から取りだして就寝すると、低温やけどの危険性はありません。このような使い方をお勧めします。
●保護者や介護者など周囲の方がいる場合は身体の同じ部位に触れ続けないよう、時々、湯たんぽの位置を変えてあげてください。
●必ずしも低温やけどの防止には効果がありませんが、付属や市販している湯たんぽカバーを使用し、その上から厚手のバスタオルや布で包むと、表面温度が下がるため、低温やけどを生じるまでの時間は長くなります。
●低温やけどは皮膚の深いところまで達することがあります。万が一、低温やけど（皮膚の変色や痛み）が起きたときには、すぐに専門医の診断を受けてください。

メンテナンス

●本体を洗浄する場合は固い素材やたわし、磨き粉等を使用しないでください。キズの原因となります。
●使用後はしっかりと水を抜き風通しの良い日陰でよく乾燥させてください。また、日常のお手入れは、柔らかな布で乾拭きしていただくだけで十分です。
●水をよく切り湿気のない乾燥した場所で保管してください。
●口金のゴムパッキンは長い間使いますと弾力がなくなってきますので、定期的に点検、お取替えください。
※ゴムパッキンは、+ドライバーを使用して交換してください。また劣化した場合や取付が正しくされていない場合、湯たんぽが変形する事があります。



品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期してますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。

修理について

●本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
●修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
●修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
●修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
1.保証対象の場合:往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
2.保証対象以外の場合:往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス
0120-010-660
(9:00～17:00)
userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

MADE IN JAPAN